

MARELLI - 007936211090 - Kit Cambio Liquido Regrigerante

Kit Cambio Liquido Regrigerante

C MO FUNCIONA PASO 1. CREAR DEPRESI N EN EL SISTEMA- INSERTAR EL CONO DE CONEXI N EN EL DEP SITO DE LLENADO- CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO* AL DISPOSITIVO Y GENERAR DEPRESI N EN EL CIRCUITO.- CUANDO SE ALCANCE EL NIVEL INDICADO EN LA ESCALA DEL VACU METRO, CERRAR EL GRIFO DEL AIRE COMPRIMIDO Y VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO. EL VACU METRO DEBE PERMANECER FIJO PARA MANTENER EL GRADO CORRECTO DE DEPRESI N ALCANZADO.PASO 2. LLENADO DEL CIRCUITO- INTRODUCIR EL TUBO DE LLENADO EN EL RECIPIENTE DEL REFRIGERANTE NUEVO, MANTENIENDO CERRADO EL GRIFO DE AIRE COMPRIMIDO.- ABRIR EL GRIFO INFERIOR CONECTADO AL TUBO DE LLENADO.- EL PROCESO DE LLENADO COMIENZA AUTOM TICAMENTE Y TERMINA CUANDO EL INDICADOR DE VAC O EST  PR XIMO A 0 BAR.* EL KIT DE LLENADO DE REFRIGERANTE POR VAC O FUNCIONA CON PRESI N DE 0 A 8 BAR.

C MO FUNCIONA PASO 1. CREAR DEPRESI N EN EL SISTEMA- INSERTAR EL CONO DE CONEXI N EN EL DEP SITO DE LLENADO- CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO* AL DISPOSITIVO Y GENERAR DEPRESI N EN EL CIRCUITO.- CUANDO SE ALCANCE EL NIVEL INDICADO EN LA ESCALA DEL VACU METRO, CERRAR EL GRIFO DEL AIRE COMPRIMIDO Y VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO. EL VACU METRO DEBE PERMANECER FIJO PARA MANTENER EL GRADO CORRECTO DE DEPRESI N ALCANZADO.PASO 2. LLENADO DEL CIRCUITO- INTRODUCIR EL TUBO DE LLENADO EN EL RECIPIENTE DEL REFRIGERANTE NUEVO, MANTENIENDO CERRADO EL GRIFO DE AIRE COMPRIMIDO.- ABRIR EL GRIFO INFERIOR CONECTADO AL TUBO DE LLENADO.- EL PROCESO DE LLENADO COMIENZA AUTOM TICAMENTE Y TERMINA CUANDO EL INDICADOR DE VAC O EST  PR XIMO A 0 BAR.* EL KIT DE LLENADO DE REFRIGERANTE POR VAC O FUNCIONA CON PRESI N DE 0 A 8 BAR.

