

CORA - 000120712 - DECORACION ADHESIVA CROMADA 7 MM X 5 MM

DECORACION ADHESIVA CROMADA 7 MM X 5 MM

DECORACION ADHESIVA CROMADA 7 MM X 5 MM









Cod. 900120712

DECORAZIONE ADESIVA CROMATA

Molto malleabile, può essere tagliato e curvato a misura, consente di realizzare decorazioni anche con angoli di curvatura decisamente elevati. Grazie ad un adesivo speciale si applica saldamente su tutte le superfici plastiche e metalliche come: portiere, fiancate, cruscotto, paraurti, griglie radiatore, specchietti retrovisori ecc.

ADHESIVE CHROMED DECORATION

cm. 0,7 h
x 500 L

www.coraitaly.com





Cod. 000120712

cm. 0,70 h
x 500 L

DECORAZIONE ADESIVA CROMATA

⊗ ADHESIVE CHROMED DECORATION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1- Non applicare con temperature inferiori ai 12°C o su carrozzeria rovente perché esposta al sole.
- 2- Lavare e sgrassare con cura la superficie sulla quale si intende applicare la decorazione adesiva cromata. Prima di eseguire il montaggio, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, eventuali tracce residue di unto o cera potranno essere rimosse con un panno pulito imbevuto di alcool denaturato.
- 3- Misurare la lunghezza della parte da decorare e ritagliare uno spezzone di lunghezza adeguata.
- 4- Rimuovere la pellicola che protegge l'autoadesivo ed applicare la decorazione facendo attenzione che il posizionamento sia definitivo (evitare di staccare e riapplicare). Eventuali eccessi potranno essere ritagliati con forbici o cutter facendo attenzione a non scalfare la vettura.
- 5- Per curve, convessità o concavità accentuate, per eseguire un lavoro migliore, è consigliato appendere con un phon la decorazione in modo da farlo aderire maggiormente alla superficie.
- 6- Esercitare ripetutamente una pressione su tutta la lunghezza per garantire una buona presa dell'adesivo.
- 7- Si consiglia di lasciar trascorrere almeno 24 ore dall'applicazione prima di lavare l'auto.

INSTRUCTIONS

- 1- Do not apply with temperature below 10-12°C or when car is hot after a long exposure under sun.
- 2- Wash surface and dry it. Using a clean cloth and alcohol, clean fitting area to remove any possible residues of wax or grease.
- 3- Measure the length of the fitting surfaces and prepare profile cut to measure.
- 4- Remove protective film and apply in position.
- 5- In case of curves or sharp corners, the profile may be heated and thermo-formed by using an hairdryer.
- 6- Press profile with force to ensure a good grip of adhesive.
- 7- It is advised to leave to at least pass 24 hours from the application before washing the car.



Autoserviceitalia

Autoserviceitalia

Cod. 000120712

Cora, SpA - Via Corriera, 14 - 43010 Barbiano (RA) - Fax 0545 78734 - e-mail: cora@coraitaly.com - www.coraitaly.com