

OUTLE - 02-3571 - ALT.IVECO 24V-55AMP

"ALLIS CHALMERS VARIOUS MODELS , BENFRA VARIOUS MODELS -, FIAT-ALLIS 65 B 5.9 DIESEL 01., FIAT-ALLIS FD 30C 17.0 DIESEL , FIAT-ALLIS FR 130 5.9 DIESEL 0, FIAT-ALLIS FR 160 8.1 DIESEL 0, FIAT-ALLIS FR 220 9.5 DIESEL 0, IVECO 100 E 15 6.0 01.91-, IVECO 100 E 18 6.0 01.91-, IVECO 100 E 21 6.0 01.91-, IVECO 120 E 15 6.0 01.91-, IVECO 130 E 15 6.0 01.94-, IVECO 130 E 18 6.0 01.92-, IVECO 150 E 15 6.0 01.92-12.9, IVECO 150 E 18 5.9 09.00-, IVECO 150 E 18 6.0 01.92-, IVECO 150 E 23 6.0 01.92-, IVECO 175-17 5.9 09.86-07.92, IVECO 180 E 18 5.8 01.94-, IVECO 180 E 21 6.0 01.91-, IVECO 180 E 23 5.8 01.94-, IVECO 190-33 13.8 01.86-12.87, IVECO 190-33 13.8 07.84-09.86, IVECO 190-33 13.8 07.87-06.90, IVECO 190-33 13.8 10.86-05.87, IVECO 190-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 190-36 13.8 07.87-06.90, IVECO 190-36 13.8 07.90-12.93, IVECO 190-42 17.2 07.84-09.86, IVECO 190-42 17.2 10.86-12.90, IVECO 190-48 17.2 03.89-03.91, IVECO 190-48 17.2 04.91-12.93, IVECO 220-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 240-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 260 E 23 6.0 01.92-, IVECO 280 E 23 6.0 01.92-, IVECO 320-30 H 13.8 01.84-07., IVECO 330-36 H 13.8 01.89-12., IVECO 330-36 HW 13.8 02.89-12, IVECO 60-9 3.9 09.88-12.92, IVECO 8061 5.9 01.86-, IVECO 8210 13.9 09.86-, IVECO 8281 17.0 01.90-, IVECO 8281 17.2 06.83-, IVECO 8282 17.0 01.92-, IVECO 8361 8.1 06.83-, IVECO 8460 9.5 10.89-, IVECO MK 110-16 6.1 01.83-12., IVECO P/PA 190-30 13.8 01.89-, IVECO P/PA 190-30 13.8 01.90-, IVECO P/PA 190-30 13.8 01.91-, IVECO P/PA 190-30 13.8 04.87-, IVECO P/PA 330-30 13.8 01.88-, IVECO P/PA 330-30 13.8 01.91-, IVECO P/PA 330-30 13.8 06.84-, IVECO P/PA 330-36 13.8 01.89-, IVECO P/PA 330-36 13.8 01.91-, IVECO VARIOUS MODELS -, LAVERDA 3400 -, LAVERDA 3500 - / IVECO 100 E 15 6.0 01.91-, IVECO 100 E 18 6.0 01.91-, IVECO 100 E 21 6.0 01.91-, IVECO 120 E 15 6.0 01.91-, IVECO 120 E 15 6.0 01.92-, IVECO 120 E 18 6.0 01.92-, IVECO 120 E 23 6.0 01.92-, IVECO 130 E 15 6.0 01.94-, IVECO 130 E 18 6.0 01.92-, IVECO 130 E 23 6.0 01.92-, IVECO 135 E 18 6.0 01.93-12.9, IVECO 135 E 18 6.0 01.97-, IVECO 150 E 15 6.0 01.92-12.9, IVECO 150 E 18 6.0 01.92-, IVECO 150 E 23 6.0 01.92-, IVECO 150 E 27 7.7 01.92-, IVECO 170 E 18 5.8 01.94-, IVECO 170 E 23 5.8 01.94-, IVECO 170 E 27 7.7 01.94-, IVECO 180 E 18 5.8 01.94-, IVECO 180 E 21 6.0 01.91-, IVECO 180 E 23 5.8 01.94-, IVECO 180 E 24 7.7 01.92-12.9, IVECO 180 E 24 7.7 01.93-12.9, IVECO 180 E 25 9.5 05.99-11.0, IVECO 180 E 27 7.7 01.92-12.9, IVECO 180 E 27 7.7 01.94-, IVECO 180 E 30 9.5 01.92-12.9, IVECO 180 E 34 9.5 01.92-12.9, IVECO 180 E 38 9.5 01.92-12.9, IVECO 180 E 42 14.0 01.92-12., IVECO 190 E 24 7.7 01.97-08.9, IVECO 190 E 27 7.7 01.97-08.9, IVECO 190 E 30 9.5 01.93-11.0, IVECO 190 E 30 9.5 01.97-08.9, IVECO 190 E 30 9.5 11.99-11.0, IVECO 190 E 34 9.5 01.93-, IVECO 190 E 34 9.5 01.93-11.0, IVECO 190 E 34 9.5 11.99-11.0, IVECO 190 E 37 13.8 01.00-11., IVECO 190 E 37 13.8 11.99-11., IVECO 190 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 190 E 38 9.5 01.93-, IVECO 190 E 38 9.5 01.93-02.0, IVECO 190 E 42 13.8 11.99-11., IVECO 190 E 42 14.0 01.93-, IVECO 190 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 190 E 47 14.0 01.93-02., IVECO 190 E 52 17.2 01.93-02., IVECO 190-33 13.8 07.87-06.90, IVECO 190-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 190-36 13.8 07.90-12.93, IVECO 220-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 240 E 30 9.5 01.97-, IVECO 240 E 34 9.5 09.95-12.9, IVECO 240 E 38 9.5 01.92-, IVECO 240 E 38 9.5 01.93-02.0, IVECO 240 E 42 14.0 01.92-, IVECO 240 E 42 14.0 01.93-02., IVECO 240 E 47 14.0 01.93-02., IVECO 240 E 52 17.2 01.93-02., IVECO 240-36 13.8 01.90-12.92, IVECO 260 E 23 6.0 01.92-, IVECO 260 E 30 9.5 01.93-11.0, IVECO 260 E 30 9.5 11.99-11.0, IVECO 260 E 34 9.5 01.93-11.0, IVECO 260 E 34 9.5 11.99-11.0, IVECO 260 E 37 13.8 11.99-11., IVECO 260 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 260 E 38 9.5 01.93-02.0, IVECO 260 E 38 9.5 01.94-, IVECO 260 E 42 13.8 11.99-11., IVECO 260 E 42 14.0 01.93-02., IVECO 260 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 260 E 42 14.0 01.94-, IVECO 260 E 47 13.8 11.99-11., IVECO 260 E 47 14.0 01.93-02., IVECO 260 E 52 17.2 01.93-02., IVECO 260 E 52 17.2 04.92-07., IVECO 340 E 34 9.5 01.93-11.0, IVECO

340 E 34 9.5 11.99-11.0, IVECO 340 E 37 13.8 11.99-11., IVECO 340 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 340 E 42 13.8 11.99-11., IVECO 340 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 380 E 34 9.5 01.93-11.0, IVECO 380 E 34 9.5 11.99-11.0, IVECO 380 E 37 13.8 11.99-11., IVECO 380 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 380 E 42 13.8 11.99-11., IVECO 380 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 380 E 47 13.8 11.99-11., IVECO 400 E 30 9.5 01.92-08.9, IVECO 400 E 34 9.5 01.92-, IVECO 400 E 34 9.5 01.92-08.9, IVECO 400 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 400 E 38 9.5 01.92-, IVECO 400 E 38 9.5 01.93-02.0, IVECO 400 E 38 9.5 11.93-12.9, IVECO 400 E 42 14.0 01.92-, IVECO 400 E 42 14.0 01.93-02., IVECO 400 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 410 E 37 13.8 11.99-11., IVECO 410 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 410 E 42 13.8 11.99-11., IVECO 410 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 440 E 34 9.5 01.92-, IVECO 440 E 34 9.5 01.93-11.0, IVECO 440 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 440 E 38 9.5 01.92-, IVECO 440 E 38 9.5 01.93-, IVECO 440 E 38 9.5 01.93-02.0, IVECO 440 E 38 9.5 01.94-02.0, IVECO 440 E 39 10.3 11.99-, IVECO 440 E 42 14.0 01.92-, IVECO 440 E 42 14.0 01.93-, IVECO 440 E 42 14.0 01.93-02., IVECO 440 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 440 E 47 14.0 01.93-02., IVECO 440 E 52 17.2 01.93-02., IVECO 60 E 10 4.0 01.91-08.96, IVECO 60 E 12 4.0 01.91-12.96, IVECO 60 E 14 4.0 01.91-12.96, IVECO 60-9 3.9 09.88-12.92, IVECO 65 E 10 4.0 01.91-12.96, IVECO 65 E 12 4.0 01.91-02.00, IVECO 65 E 12 4.0 01.91-12.00, IVECO 65 E 14 4.0 01.91-02.00, IVECO 720 E 37 14.0 01.93-11., IVECO 720 E 42 14.0 01.93-11., IVECO 75 E 12 4.0 01.91-02.00, IVECO 75 E 12 4.0 01.97-, IVECO 75 E 14 4.0 01.91-, IVECO 75 E 14 4.0 01.97-, IVECO 75 E 15 6.0 01.91-09.00, IVECO 80 E 15 6.0 01.91-, IVECO 80 E 15 6.0 01.91-09.00, IVECO 80 E 18 6.0 01.91-, IVECO 80 E 21 6.0 01.91-, IVECO 95 E 15 6.0 11.93-, IVECO 95 E 21 6.0 11.93-, IVECO P/PA 190-30 13.8 01.89-, IVECO P/PA 190-30 13.8 01.90-, IVECO P/PA 190-30 13.8 01.91-, IVECO P/PA 190-30 13.8 04.87-, IVECO P/PA 330-30 13.8 01.91-"